

①

INSTRUCTION MANUAL

HAIR STRAIGHTENER

②

Thanks for buying our products. Please read this instruction carefully before using this hair curler.

Before Using

③

Product Parameter

Voltage:	110-240V
Frequency:	50-60Hz
Power:	45-65W

Usage Methods

1. Plug in the power supply, press the on/off button, the temperature will be displayed after start up, and press + - to adjust the temperature. There are 5 temperature adjustments in total. When the temperature reaches the temperature you set, the display will no longer flash after the temperature reaches.

④

2. When you are finished using, press the on/off button and the display will turn off, indicating that the product has been turned off. Unplug the power and store it after cooling.

Temperature control

Temperature control of LED 5 gears.

① 250°F (120°C) ② 300°F (150°C)
③ 350°F (180°C) ④ 400°F (200°C)
⑤ 450°F (230°C)

⑤

Product safety design

Automatic shutdown if you don't operate for 1 hour.

Safety precautions

To reduce the risk of failure, electric shock, fire and equipment damage, please observe the following safety precautions.

1. Do not use this product near water.
2. Do not use it when your hands are wet.
3. Do not repair, disassemble or modify this product by yourself. To avoid danger, it must be repaired/replaced by professionals in the manufacturer's maintenance department.

⑥

4. When using the product, please don't put your hand into the heating pipe to touch it.

5. When not in use, please store this product in a dry place.

Warning

Attention, please do not touch the heating tube or heating plate after the product with your hands before the products cooled down.

①

설명서

판고대기

②

저희 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 참고대기 사용하기 전에 설명서를 자세히 읽어주세요.

사용 전

③

제품 정보

전압 :	110-240V
주파수 :	50-60Hz
출력 :	45-65W

사용방법

1. 전원을 연결하고 전원 버튼을 누르고, 온도 조절 버튼을 클릭하여 온도를 조절합니다(5단계 온도 조절 가능). 설정 온도에 도달하면 전원 표시등이 깜박이지 않습니다.

④

2. 사용이 끝난 후 전원 버튼을 눌러 화면이 꺼지면 제품이 종료되었음을 나타냅니다. 전원을 끌고 식힌 후 보관하세요.

온도 조절

LED 5단계 온도 조절.

① 250°F (120°C) ② 300°F (150°C)
③ 350°F (180°C) ④ 400°F (200°C)
⑤ 450°F (230°C)

⑤

제품 안전 디자인

1시간 동안 작동하지 않으면 자동으로 종료됩니다.

안전 예방 조치

고장, 감전, 화재 및 장비 손상 위험을 줄이기 위해 다음 안전 예방 조치를 준수해 주세요.

1. 이 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
2. 손이 젖은 상태에서 사용하지 마세요.
3. 제품을 스스로 수리, 분해 또는 수정하지 마십시오. 위험을 피하기 위해 수리/교체는 제조사의 서비스 센터에서 전문 기술인에 의해 수행되어야 합니다.

⑥

4. 이 제품을 사용할 때 열면에 손을 대지 마십시오.

5. 사용하지 않을 때는 이 제품을 건조한 곳에 보관하세요.

경고

제품이 식기 전까지는 손으로 제품의 발열관이나 발열판에 접촉하지 마십시오.

①

Anleitung

HAARGLÄTTEISEN

②

Vielen Dank für Ihren Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Lockenstabs sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Vor der Verwendung

③

Produktspezifikationen

Spannung:	110-240V
Frequenz:	50-60Hz
Leistung:	45-65W

Anweisungen

1. Stecken Sie das Netzkabel ein, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und verwenden Sie die Tasten, um die Temperatur einzustellen (5 Temperaturstufen). Die Stromversorgungsanzeige hört auf zu blinken, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

④

2. Nach Gebrauch drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Display auszuschalten und anzuzeigen, dass das Produkt ausgeschaltet ist. Ziehen Sie das Netzstecker heraus und lassen Sie das Gerät vor der Lagerung abkühlen.

Temperatur kontrolle

LED-Anzeige mit 5 Temperaturstufen.

① 250°F (120°C) ② 300°F (150°C)
③ 350°F (180°C) ④ 400°F (200°C)
⑤ 450°F (230°C)

⑤

Produkt sicherheits design

Automatische Abschaltung nach 1 Stunde Inaktivität.

Sicherheits vorkehrungen

Um das Risiko von Störungen, Stromschlägen, Bränden und Geräteschäden zu minimieren, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.

⑥

3. Bitte führen Sie keine eigenständigen Reparaturen, Demontagen oder Modifikationen an diesem Produkt durch. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Reparaturen/Austausche von qualifizierten Fachleuten des Herstellers durchgeführt werden.

4. Berühren Sie während der Verwendung dieses Produkts nicht den Heizkörper mit der Hand.

5. Lagern Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

warnen

Achten Sie darauf, die Heizrohre oder Heizplatten des Produkts nicht mit den Händen zu berühren, solange das Produkt nicht abgekühlt ist.

①

Manual

Alisador de cabello

②

Gracias por comprar nuestro producto. Por favor, lea detenidamente este manual antes de usar esta plancha para el cabello.

Antes de usar

③

Especificaciones del producto

Voltaje:	110-240V
Frecuencia:	50-60Hz
Potencia:	45-65W

Instrucciones de uso

1. Conecte a la fuente de alimentación, presione el botón de encendido/apagado y ajuste la temperatura con el botón (5 niveles). La luz indicadora dejará de parpadear cuando alcance la temperatura deseada.

④

2. Después de usar, presione el botón de encendido para apagar la pantalla, indicando que el producto está cerrado. Desconecte la fuente de alimentación y almacénelo después de enfriarse.

Control de temperatura

Pantalla LED con 5 niveles de temperatura.

① 250°F (120°C) ② 300°F (150°C)
③ 350°F (180°C) ④ 400°F (200°C)
⑤ 450°F (230°C)

⑤

Diseño de seguridad del producto

Se apaga automáticamente si no se utiliza durante más de 1 hora.

Medidas de seguridad

Para reducir el riesgo de fallos, descargas eléctricas, incendios y daños al equipo, siga las siguientes medidas de seguridad.

1. No use este producto cerca del agua.
2. No lo utilice con las manos mojadas.
3. No intente reparar, desmontar o modificar este producto. Para evitar peligros, cualquier reparación debe ser realizada por profesionales del servicio técnico del fabricante.

⑥

4. No toque el elemento calefactor mientras utiliza este producto.

5. Almacene este producto en un lugar seco cuando no esté en uso.

Advertencia

Aviso: Antes de que el producto se enfríe, no toque los tubos calefactores o las placas calefactoras con las manos.

①

Manual

Alisador de cabelo

②

Obrigado por comprar nosso produto. Por favor, leia atentamente este manual antes de usar este modelador de cachos.

Antes de usar

③

Especificações do produto

Voltagem:	110-240V
Frequência:	50-60Hz
Potência:	45-65W

Instruções de uso

1. Conecte à energia, pressione ligar/desligar e ajuste a temperatura (5 níveis). A luz indicadora para de piscar quando atinge a temperatura desejada.

④

2. Após o uso, pressione o botão de ligar/desligar, o visor será desligado, indicando que o produto está fechado. Desconecte da fonte de energia e armazene após esfriar.

Controle de temperatura

Exibição LED com 5 níveis de temperatura.

① 250°F (120°C) ② 300°F (150°C)
③ 350°F (180°C) ④ 400°F (200°C)
⑤ 450°F (230°C)

⑤

Design de segurança do produto

Desliga automaticamente se não for usado por mais de 1 hora.

Medidas de segurança

Para reduzir o risco de falhas, choques elétricos, incêndios e danos ao equipamento, siga as seguintes medidas de segurança.

1. Não use este produto perto da água.
2. Não o use com as mãos molhadas.
3. Não faça reparos ou modificações. Procure profissionais autorizados para manutenção.

⑥

4. Ao usar este produto, evite tocar no elemento de aquecimento com as mãos.

5. Quando não estiver em uso, armazene este produto em um local seco.

Aviso

Cuidado: Antes de que o produto esfrie, evite tocar nos tubos ou placas de aquecimento com as mãos.

①

Инструкция

Прямоугольник для волос

②

Спасибо за покупку нашего продукта. Пожалуйста, прочтите эту инструкцию перед тем, как использовать этот выпрямитель.

Перед использованием

③

Технические характеристики

Напряжение:	110-240V
Частота:	50-60Hz
Мощность:	45-65W

Инструкция по использованию

1. Подключите, включите, выберите температуру (5 уровней), когда достигнута, индикатор перестанет мигать.

④

2. После использования выключите и храните после охлаждения.

Контроль температуры

LED-дисплей с 5 уровнями температуры.

① 250°F (120°C) ② 300°F (150°C)
③ 350°F (180°C) ④ 400°F (200°C)
⑤ 450°F (230°C)

⑤

Дизайн продукта с учетом безопасности

Если не используется более 1 часа, произойдет автоматическое отключение.

Меры безопасности

Для снижения риска сбоев, ударов током, пожара и повреждения оборудования, соблюдайте следующие меры предосторожности

1. Не используйте устройство вблизи воды.
2. Не используйте с мокрыми руками.
3. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте продукт самостоятельно. Проведение ремонта или замены должно выполняться профессионалами производителя.

⑥

4. Во время использования этого продукта, пожалуйста, не касайтесь нагревательного элемента руками.

5. После использования, храните продукт в сухом месте.

Предупреждение

Внимание: Не прикасайтесь к нагревательному трубопроводу или нагревательной пластине продукта до полного остывания.

①

说明书

直发器

②

感谢您购买我们的产品。请仔细阅读本说明书用这个直发器。

使用前

③

产品参数

电压:	110-240V
频率:	50-60Hz
功率:	45-65W

使用方法

1. 插入电源, 按下开/关按钮, 点击按键调整温度(5个温度档), 温度达到设定值后电源指示灯不再闪烁。

④

2. 使用结束后, 按下开关按钮, 显示屏将关闭, 表示产品已关闭。按下电源并在冷却后存放。

温度控制

LED显示 5档温度。

① 250°F (120°C) ② 300°F (150°C)
③ 350°F (180°C) ④ 400°F (200°C)
⑤ 450°F (230°C)

⑤

产品安全设计

如果超过1小时未操作, 则自动关闭。

安全预防措施

为了降低故障、触电、火灾和设备损坏的风险, 请遵守以下安全预防措施。

1. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
2. 手湿的时候不要使用。
3. 请勿自行维修、拆卸或修改本产品。为避免危险必须由制造商维修部门的专业人员进行维修/更换。

⑥

4. 使用本产品时, 请勿伸手触摸加热体。

5. 不使用时, 请将本产品存放在干燥处。

警告

注意, 在产品未冷却之前, 请不要用手触摸产品的发热管或发热板。