











Input voltage
Geben sie die spannung ein.
La tension d'entrée
Tensione di alimentazione
Voltaje de entrada
にゅうりょく入力であつ電圧です
180-265V

E

Installation step

Dear buyers: Thank you for buying this product. Please read the instructions carefully before using.

- 1.The hanging board is fixed in the designated position of the wall.
- 2.Turn off the power.After checking that there is no error, connect the lamp head and the main power line.
- 3.Fix the lamp chassis on the hanging plate,and then fix it firmly with screws
- 4.After making sure that the installation is correct,the light source can be installed before the test is switched on.

E

Poso de instalación

Estimados compradores: Gracias por comprar este producto. Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.

- 1.El tablero para colgar se fija en la posición designada de la pared.
- 2.Apague la alimentación. Después de comprobar que no hay ningún error, conecte el cabezal de la lámpara y la línea de alimentación principal.
3. Fije el chasis de la lámpara en la placa colgante y luego fíjelo firmemente con tornillos.
4. Después de asegurarse de que la instalación sea correcta, la fuente de luz se puede instalar antes de encender la prueba.

D

Installationsschritt

Sehr geehrte Käufer: Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

1. Das Hängebrett wird an der vorgesehenen Position der Wand befestigt.
2. Schalten Sie den Strom aus. Nachdem Sie überprüft haben, dass kein Fehler vorliegt, schließen Sie den Lampenkopf und das Hauptstromkabel an.
3. Befestigen Sie das Lampengehäuse an der Aufhängeplatte und befestigen Sie es dann fest mit Schrauben
4. Nachdem sichergestellt wurde, dass die Installation korrekt ist, kann die Lichtquelle installiert werden, bevor der Test eingeschaltet wird.

I

Se di installazione

Cari acquirenti: Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

- 1.Il pannello pensile è fissato nella posizione designata del muro.
- 2.Spegnere l'alimentazione. Dopo aver verificato che non vi siano errori, collegare la testa della lampada e la linea di alimentazione principale.
- 3.Fissare il telaio della lampada sulla piastra di sospensione, quindi fissarlo saldamente con le viti
4. Dopo essersi assicurati che l'installazione sia corretta, è possibile installare la sorgente luminosa prima dell'accensione del test.

FR

Étape d'installation

Étape d'installation

Chers acheteurs : Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

1. La planche suspendue est fixée dans la position désignée du mur.
2. Coupez l'alimentation. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas d'erreur, connectez la tête de la lampe et la ligne électrique principale.
3. Fixez le châssis de la lampe sur la plaque de suspension, puis fixez-le fermement avec des vis.
4. Après vous être assuré que l'installation est correcte, la source lumineuse peut être installée avant la mise sous tension du test.

JP

インストール手順

購入者の皆様へ: この製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に説明書をよくお読みください。

- 1.ハンギングボードを壁の指定位置に固定します。
- 2.電源を切り、異常がないことを確認後、ランプヘッドと主電源線を接続します。
- 3.ランプシャーシを吊り下げプレートに固定し、ネジでしっかりと固定します
- 4.取り付けが正しいことを確認した後、テストのスイッチを入れる前に光源を取り付けることができます。